

Fanvil



V62

Quick Installation Guide

Content

English (EN).....	Ошибка! Закладка не определена.
简体中文 (ZH).....	Ошибка! Закладка не определена.
Español (ES)	Ошибка! Закладка не определена.
Français (FR)	Ошибка! Закладка не определена.
Deutsch (DE)	Ошибка! Закладка не определена.
Italiano (IT)	Ошибка! Закладка не определена.
Русский (RU)	Ошибка! Закладка не определена.
Português (PT)	Ошибка! Закладка не определена.
Turkish (TR)	Ошибка! Закладка не определена.
اللغة العربية (AR).....	Ошибка! Закладка не определена.

简体中文 (ZH)

注意事项


警告: 请不要在设备启动未完成或设备升级软件时断开电源, 因为如刚才所述的操作将会导致话设备本身的程序损坏, 进而导致设备无法启动。

警告: 请使用设备包装中的电源适配器, 因为使用其他没有经过认证的替代电源适配器有可能对设备造成损害。

产品概览

V62是一款集音频和智能应用于一体的功能商务话机, 专为企业办公设计。原创美学设计风格, V62拥有2.7英寸黑白屏, 超高清的华丽音质, 集成USB 2.0接口, 为用户提供卓越的交互和舒适的即时互联沟通体验。支持6方本地会议功能, 提供更便捷高效的会议组织应用, 千兆以太网 - 自适应10/100/1000Mbps网络端口, 提供高速网络传输, 支持PoE供电。

包装清单



电话




听筒



听筒曲线



网线




快速安装手册



支架




电源适配器
(可选)



壁挂支架
(另购)


按键概览




设备安装

请按照下面图片中的说明安装话机。

● 桌面支架安装




● 壁挂式安装 (壁挂支架需另外购买*分开销售)



● 设备连接

请按下图说明将电源适配器，网络，PC，听筒，耳机连接到相应的端口

- ① USB 接口：连接 USB 设备(U 盘)
- ② 电源接口：连接电源适配器
- ③ 网络接口：连接局域网或者互联网
- ④ PC 接口：连接电脑的网络接口
- ⑤ 耳机接口：连接耳机
- ⑥ 听筒接口：连接话机听筒



注意： 如有其他需要的设置，请联系您的服务提供商，或下载用户手册和常见问题解答以获得更详细的配置说明。

电话设置

通过话机LCD菜单配置

1. 按菜单键 > 高级(默认密码 123):
2. 选择网络 > 配置网络设置 (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, 动态/静态 IP/PPPoE);
3. 选择账号: 启用注册，并填写 SIP 服务器地址，端口，SIP 用户名，密码等账号信息，注册新的 SIP 账号;
4. 保存配置。

通过网页配置

1. 从设备上获取IP地址: 按 键 或按菜单键 > 状态 > 以太网;
2. 登录: 在网页浏览器上输入IP地址。电脑和电话应该处于同一个IP地址段，默认的用户名和密码都是“admin”;
3. 配置: 选择网络/账号等，并填写相关内容;
4. 保存配置。

语言设置

1. 按菜单键 > 基本设置 > 语言设置。
2. 选择需要的语言，并按下确认软按键。

拨打电话

1. **预拨号:** 先输入电话号码，再拿起听筒。
2. **直接拨号:** 先拿起听筒，再输入电话号码。
3. **免提:** 先输入电话号码，再按下 。顺序反之操作亦可。
4. **耳机:** 先输入电话号码，再按下 。顺序反之操作亦可。
5. **指定线路拨号:** 按指定的线路键，输入电话号码，再按呼叫。

接听电话

1. **使用听筒接听:** 拿起听筒。
2. **使用耳机接听:** 按下 。
3. **使用免提接听:** 按下 。

重拨

按下 ，重拨上一个呼叫号码。

English (EN)

Precautions


Warning: Please do not power cycle the device during system boot up or firmware upgrade. You may corrupt firmware images and cause the unit to malfunction.

Warning: Use only the power adapter included in the device package. Using an alternative non-qualified power adapter may possibly damage the unit.

Overview

V62 is a multi-functional business phone that integrates audio and intelligence applications, and is designed for enterprise offices. Original aesthetic design style, it has a 2.7-inch black and white screen, ultra-high-definition gorgeous sound quality, integrated USB 2.0 interface, to provide users with superior interaction and comfortable instant interconnected communication experience. Support 6-party local conferencing function, providing more convenient and efficient conference organization applications, Gigabit Ethernet - adaptive 10/100/1000Mbps network port, providing high-speed network transmission, support PoE power supply.

Packaging list



IP Phone



Handset



Handset Cord




Stand



Ethernet Cable




Quick Installation Guide



Wall Stand
separately)

(Buy


Keys description




Installation the device

Please follow the instructions in below picture to install the device.

● Bracket desktop installation




● Wall mounting (wall stand need buy separately)



● Connecting to the device

Please connect power adapter, network, PC, handset, and headset to the corresponding ports as described in below picture.

- ① USB port: connect USB device (USB flash disk)
- ② Power port: connect the power adapter.
- ③ Network port: connecting local area network or Internet.
- ④ PC port: the network port connect to the computer.
- ⑤ Headset port: connect headset.
- ⑥ Handset port: connect IP Phone handset.



Phone Configuration

Configuration via LCD menu of phone

1. Press Menu > Advanced (default password 123)
2. Select Network: To configure the Network Settings (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, DHCP/Static/PPPoE).
3. Select Accounts: To configure enable the account, fill the SIP server address, port, user name, password etc.
4. Save the configuration.

Configuration via web

1. Get the IP address from the phone: Press key, or Menu > Status > ETH IP.
2. Login: Input the IP address in the web browser. The PC and phone should be in the same IP address segment (The default username and password are both 'admin').
3. Configure: Select network/account etc, and fill the relevant content.
4. Save the configuration.

Language setting

1. Press Menu key > Basic > Language.
2. Select the desired language and press OK soft key

Making a call

1. **Pre-dialing:** enter the phone number and pick up the handset.
2. **Direct dialing:** lift the handset and enter the phone number.
3. **Handsfree:** enter phone number and press e versa.
4. **Headset:** enter phone number and press office versa.
5. **Designated line:** press line key, enter phone number and press dial key.

Accepting a call

1. **Using the handset:** pick up the handset.
2. **Using the headset:** press
3. **Using the handsfree:** press

Redial

Press key, redial a call number.

Note: You can contact your service provider for additional settings that may be necessary to con-figure the phone, or download the user manual and FAQ for more detailed information.

Russian - Русский (RU)

Меры предосторожности

Предупреждение. Не отключайте питание устройства во время загрузки системы или обновления прошивки. Вы можете повредить образы прошивки и вызвать неисправность устройства.

Предупреждение. Используйте только адаптер питания, входящий в комплект поставки устройства. Использование альтернативного неподходящего адаптера питания может привести к повреждению.


Обзор телефона

Fanvil V62 — это многофункциональный телефон для бизнеса. Оригинальный дизайн, 2,7-дюйма черно-белый экран, великолепное качество звука стандарта HD, встроенный интерфейс USB 2.0, чтобы предоставить пользователям превосходное взаимодействие и удобный опыт межсетевого общения. Поддержка функции 6-сторонних локальных конференций, Gigabit Ethernet — адаптивный сетевой порт 10/100/1000 Мбит/с, обеспечивающий высокоскоростную передачу по сети, поддержка питания PoE.

Содержимое упаковки




Описание клавиш




Установка устройства

Пожалуйста следуйте инструкции ниже для установки:

• Установка на столе



• Установка на стене (крепление покупается отдельно)



• Подключение устройства

Пожалуйста подключите питание, сеть, ПК, трубку и гарнитуру в соответствующие порты, как показано на рисунке.

- ① USB порт: подключите USB устройство (USB диск, USB адаптер)
- ② Питание: подключите адаптер питания.
- ③ Сетевой порт: подключите ЛВС или сеть Интернет
- ④ ПК порт: подключите компьютер.
- ⑤ Порт гарнитуры: подключение гарнитуры.
- ⑥ Порт трубки: подключите трубку IP телефона.



Конфигурация телефона

Конфигурация через экран телефона

1. Нажмите Меню > Расширенные (Пароль по умолчанию 123)
2. Выберите сеть: Для настройки укажите: (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, DHCP/Static/PPPoE).
3. Выберите аккаунт: Для настройки аккаунта заполните адрес SIP сервера, логин, пароль и т.д.
4. Сохраните конфигурацию

Конфигурация через веб-интерфейс

1. Узнайте IP адрес телефона, нажав клавишу вниз или Меню > Статус > ETH IP.
2. Вход: Вбейте IP адрес в браузере, ПК и телефон должны находиться в одном сегменте сети. Логин/Пароль по умолчанию admin
3. Настройте сеть, аккаунт и введите другие необходимые данные.
4. Сохраните конфигурацию

Настройка языка

1. Нажмите Меню > Основные > Язык.
2. Выберите необходимый язык и нажмите soft клавишу OK

Совершение вызова

1. **Пред набор:** Введите номер телефона и поднимите трубку.
2. **Прямой набор:** Поднимите трубку и введите номер телефона.
3. **Громкая связь:** Введите номер и нажмите и наоборот.
4. **Гарнитура:** Введите номер и нажмите и наоборот.
5. **Выбор линии:** Нажмите клавишу линии, введите номер и нажмите клавишу вызова.

Прием вызова

1. **Через трубку:** поднимите трубку.
2. **Через гарнитуру:** нажмите
3. **Через громкую связь:** нажмите

Повтор

Нажмите для повторного набора номера

Примечание. Вы можете обратиться к своему поставщику услуг за дополнительными параметрами, которые могут потребоваться для настройки телефона, или загрузить руководство пользователя и часто задаваемые вопросы для получения более подробной информации..